

TV/ Rádió
Gomb

Kép és a hang
kikapcsolása.

Ki/Be kapcsoló
gomb

Csatornalista

Műsorkalauz

Egy menü ponttal
történő visszalépés

Menüből való
kilépés

Hang beállítása

A kép
megállítása

Kedvencek

Felirat
bekapcsolása, és
változtatása

Csatornaváltó
gomb

Hangerőszabályzó

Menü gomb

Hang némítása

TeleText

Információs
gomb

