



Ki/Be kapcsoló gomb

Mute gomb.
(hang némítása)

Információs gomb.

Műsorkalauz előhívása.

Hangerő szabályzó

Csatorna váltó gombok

Menü gomb

TeleText

1 menüpontot visszalép.

Hang és felirat módosítását szolgáló gomb

Kedven csatornák előhívása

Ha egy csatorna teljes képernyőn látható, és ekkor lenyomjuk ezt a gombot akkor a csatornalista **ABC sorrendben** lesz.

Üzenetek

Ha egy csatorna teljes képernyőn látható, és ekkor lenyomjuk ezt a gombot akkor a csatornalista **szám sorrendben** lesz.

TV / Rádió gomb