



## A Nat Geo WILD beállítása műholdas boxokon

### Humax Box esetében:

- lépés:** Menü gomb megnyomása után válasszuk ki az Üzembe helyezés menüpontot, (jelszó alapbeállításban:0000) majd a 3.-dik ponton a Kézi keresésre nyomjunk egy OK gombot.
- lépés:** lépünk a 2. Transzponder elnevezésű menüpontra, majd nyomjuk meg az OK gombot.
- lépés:** Ezután a legördülő listából válasszuk ki az adott frekvenciát, polarizációt, szimbólumsebességet,  
(SymbolRate) és FEC kódot tartalmazó sort: frekvencia: 12563, polarizáció (V) Szimbólumsebesség: 27500, FEC: 3 / 4, majd nyomjuk meg az OK gombot.
- lépés:** Ugyanebben a menü részben lemenni a Keresés kis ablakra és indítsuk el a keresés funkciót az OK gombbal.
- lépés:** keresés végén Mentés az OK gombbal, és ezzel elmentjük a most beállítottakat.
- lépés:** Exit
- lépés:** OK

Ezt követően a csatorna a csatornalistában bármelyek csatornaszerkesztés menüpont alatt tudunk elvégezni.

### Hyundai Box esetében:

- lépés:** Menü gomb lenyomása után válasszuk ki a Telepítés menüpontot, majd nyomjuk meg az OK gombot.
- lépés:** Válasszuk ki ezen belül a TP szerkesztés / Keresés menüpontot, majd ismét nyomjuk meg az OK gombot.
- lépés:** Ezen menüoldalon belül a TP frekvencia menüpontra lépve a jobbra/balra nyíllal kiválasztani:  
*Frekvenciát:* [10] 12563 GHz,  
*Polarizációt:* Függőleges-14V,  
*Szimbólumsebesség:* 27,500 MSPS,  
*Keresés:* Szabad+Zavart,

Amint a fenti értékeket beállítottuk, nyomjuk meg az OK gombot, így a keresés elindul

- lépés:** Amint a keresés lefutott, annyiszor nyomjuk meg az Exit gombot, amíg a főképernyőre nem jutunk, amelyen valószínűleg valamelyik csatorna jelenik meg. Amint ezzel megvagyunk, nyomjuk meg a távirányítón a kék gombot, így a csatornalistába jutunk, melyben abc sorrendben lesznek felsorolva a csatornák nevei. Itt válasszuk ki a Nat Geo WILD HU csatornát.

Ezt követően a csatorna a csatornalistában bármelyek pozícióra áthelyezhető. A számsorrendes listába a sárga gomb segítségével tudunk belépni, majd a csatornát kiválasztva és a sárga gombot ismét megnyomva kiválasztani és a nyílak segítségével tudjuk új pozícióba helyezni a csatornát a listán belül. A csatornát a megfelelő helyre történő mozgatás után ismét a sárga gomb megnyomásával, tudjuk elhelyezni.