

HCD1988TSD Telefon Használati útmutató

Jellemzők

A készülék egy tökéletes LCD kijelzős telefon, hívásazonosító (CID) és kihangosítási (Hands Free) funkciókkal, a mikroprocesszor chip és a fejlett CAD technika alkalmazásának köszönhetően. A telefon kiválóan alkalmas családok, vállalkozások, adminisztratív szervezetek, éttermek és szállodák, valamint egyéb közösségek közötti kommunikációra.

Funkciók bemutatása

1. PSK/DTMS duális rendszer kompatibilis
2. Azonosítható 50 bejövő- és 15 kimenő hívószám
3. Állítható LCD kijelző kontraszt
4. **[R]**, **[Back]**, **[Pause]**, **[Flash]**, **[Vol]** és **[Set]** funkciók
5. Kétfirányú kihangosítás

Üzembehelyezés

1. Helyezze be az akkumulátorokat a szükséges helyekre
2. Csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalra
3. Csatlakoztassa a telefont és az alapegységet a spirális telefonzsinórral

Használat

Hívás fogadása és kezdeményezése

Hívás fogadása

1. A csengőhang meghallása után emelje fel a telefonkészüléket, vagy nyomja meg az **[SPKR]** gombot (a „hangszóró” szimbólummal ellátott gomb), ezután beszélhet a hívás azonosítása (CID) nélkül.
2. Miután két csengetést hallott, az azonosított hívószám (CID) alapján fogadhatja, vagy elvetheti a hívást.

A beszélgetés befejeztével helyezze vissza a telefonkészüléket, vagy nyomja meg újra az **[SPKR]** gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkészülékkel

1. A telefonkészülék felemelése után tárcsázhat, amint a tárcsahangot hallja. Ha foglaltat jelez („tú...tú...”), tegye vissza a készüléket, majd emelje fel megint, ezután a **[BACK]** gomb megnyomásával az utoljára hívott számot egy pillanat alatt újratárcsázza a készülék.

A beszélgetés befejeztével helyezze vissza a telefonkészüléket.

Hívás kezdeményezése a kihangosítási (hands free) funkcióval

1. Nyomja meg az **[SPKR]** gombot, majd tárcsázhat, amint a tárcsahangot hallja.
2. Ha foglaltat jelez, nyomja meg az **[SPKR]** gombot kétszer, ezután nyomja meg a **[BACK]** gombot, így az utoljára hívott számot egy pillanat alatt újratárcsázza a készülék.
3. A beszélgetés befejeztével nyomja meg újra az **[SPKR]** gombot.

Útmutatás a billentyűzet használatához

1. **[SET]** – Beállítás

A telefonkészülék letett helyzetében a „SET 12345678” jelzés látható az LCD kijelzőn. Ha megnyomja a **[SET]** gombot, akkor az **[UP]** és **[DOWN]** gombok segítségével, fel és lefelé mozogva kiválaszthatja a kívánt menüpontot. Az előző menüpontba a **[DEL]** gomb segítségével térhet vissza, majd a numerikus billentyűzetek, vagy az **[UP]** és **[DOWN]** gombokat használva ismét kiválaszthatja a kívánt menüpontot. A beállítás részletes módja a következő:

1. A dátum/idő beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza az 1-est, így az LCD kijelző a következőt mutatja: „1-DATE”, 2-CL”. A dátum beállításához válassza az 1-est. Ezután egy villogó karaktert láthat. A dátum közvetlen beírása után a **[SET]** gomb megnyomásával megerősítheti azt. Az idő beállításához válassza a 2-est. A beállítási módszer ugyanaz, mint a dátum esetén. A kilépéshez nyomja meg az **[SPKR]** gombot.

2. A csengőhang kiválasztása és a csengetési hangerő beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza a 2-est, így az LCD kijelző a következőket mutatja: „1t 2vip 3vol”. Válassza az 1-est a szokásos csengőhang kiválasztásához, a kijelzőn ekkor „ring type 01” jelenik meg. Nyomja meg az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, így kiválaszthatja a csengőhangot, majd nyomja meg a **[SET]** gombot, hogy megerősítse és a **[DEL]** gombot, hogy visszatérjen az előző menübe. Válassza a 2-est a VIP csengőhang kiválasztához, az LCD kijelzőn ekkor a „ring vip 01” jelenik meg. A kiválasztás módja ugyanaz, mint a szokásos csengőhang beállításánál. Válassza a 2-est a csengetési hangerő beállításához, az LCD kijelzőn ekkor a „ring vol 04” jelenik meg. Itt az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombok segítségével beállíthatja a csengetés hangerejét. Nyomja meg az **[SPKR]** gombot a kilépéshez.

3. Az ébresztőóra beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza a 3-ast, így az LCD kijelző a következőt mutatja: „AL 1-2-3”. Válassza az 1-est, hogy megadja az első ébresztés idejét, így az LCD kijelzőn az „ALAROFF” jelzés látható. Amikor az „OFF” villogását látja, adja meg közvetlenül az ébresztés idejét, majd nyomja meg a **[SET]** gombot, hogy megerősítse ezt. Ha ki szeretné kapcsolni az ébresztőóra funkciót, először nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza ki a kikapcsolandó ébresztő órát, majd az **[UP]** és a **[DOWN]** gomb segítségével válassza az OFF lehetőséget. A két másik ébresztő idejének beállítási módszere ugyanaz, mint az elsőé. Az első ébresztő csak egyszer jelez. A második és a harmadik minden nap tud jelezni. Bármely gomb lenyomásával leállíthatja az aktuális ébresztőt.

4. A DND idő beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza a 3-ast, így az LCD kijelző a következőt mutatja: „off_r 00-00”. Amikor a karakterek villogását látja, közvetlenül megadhat egy időt (00-99), ezután nyomja meg a **[SET]** gombot. A DND funkció aktiválása után, az LCD kijelző a DND időt mutatja, és automatikusan törli a DND-t, miután a számláló 00-00 értékre visszaszámolt. A DND során semmilyen bejövő hívás nem csenget (a VIP hívások kivételével).

5. A speciális funkció kiválasztása és beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza az 5-öst, így az LCD kijelző a következőt mutatja: „1-f 2-pt 3-d”. Válassza az 1-est, hogy megadja a flash idő beállítását, így az LCD kijelzőn „flash 600” látható, itt az **[UP]** és a **[DOWN]** gombokkal kiválaszthatja a flash időt a 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600 és 1000 ms értékek közül. Válassza a 2-est a P-T mód megváltoztatásához, ekkor az LCD kijelzőn „pt tone” látható, itt nyomja meg az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, hogy kiválassza a tárcsázási módot. Az alapértelmezett a Tone tárcsázási mód. Válassza a 3-ast, hogy beállíthassa a híváslopás-gátlót (ACT), ekkor az LCD kijelzőn a „defend off” (védelem kikapcsolva) jelzés látható. Nyomja meg a **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, hogy be/ki kapcsolhassa azt (az ACT kód *#).

6. A területi kód (LAC) és a PBX prefix kód beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza a 6-ost, az LCD kijelző a következőt mutatja: „1-LOC, 2-OL”. Válassza az 1-est az LAC beállításához. Az LCD kijelzőn a „loc.....” jelzés látható. Ekkor közvetlenül írjon be 1-8 számjegyet, majd nyomja meg a **[SET]** gombot, hogy megerősítse. Ha törölni akarja az LAC-t, csak meg kell nyomnia a **[DEL]** gombot, hogy törölje a megadott számot és azután nyomja meg a **[SET]** gombot, hogy megerősítse. Válassza a 2-est a PBX prefix kód beállításához, ekkor az LCD kijelzőn az „out off” jelzés látható, a beállítási módszer ugyanaz, mint az LAC beállítás esetében. Ha törölni akarja a PBX prefix kódot, nyomja meg az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot és válassza ki az OFF (K) lehetőséget.

7. Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza a 7-est, ekkor az LCD kijelző a következőt mutatja: „LCD con 4”. Nyomja meg az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, hogy beállítsa az LCD kijelző kontrasztját. Az alapértelmezett szint a 4-es, összesen 5 szint van.

8. Az IP funkció beállítása:

Nyomja meg a **[SET]** gombot és válassza a 8-ast, így az LCD kijelző a következőt mutatja: „1-au 2-3-ip”. Válassza az 1-est az automatikus IP-beállításához. Az LCD kijelzőn ekkor az „au IP off” jelzés látható. Ezután nyomja meg

az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, melyek segítségével kiválaszthatja az IP számot. Az IP szám lehetőségek a következők: IP1, IP2, 17909, 17908, 193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190, 17969, 197, valamint az off (ki), ami az alapértelmezett. (Az IP1 és az IP2 a manuálisan beállított IP számok). Válassza a 2-est az IP1 manuális beállításához, ekkor az LCD kijelző üres, így közvetlenül beírhatja a számot. A **[SET]** gomb megerősítő lenyomása után, az LCD kijelzőn az „ip1 code” jelzés látható, ami azt jelenti, hogy az IP1-et sikeresen tárolta. Válassza a 2-est az IP2 manuális beállításához, a beállítási módszer ugyanaz, mint az IP1 esetében.

2. A kimenő hívószám ellenőrzése és a beszélgetési időszámláló

A telefon rendelkezik egy ellenőrzési funkcióval, ami 15 kimenő hívószámra és a beszélgetési időtartamra vonatkozik. A kimenő hívószámok és a beszélgetési időszámlálók kizárólag az alábbi körülmények között ellenőrizhetők:

1. Amikor a telefon automatikusan elkezd számlálni 8 másodperccel a szám tárcsázása után. A számot eltávolítja, ha ekkor teszi le a telefont.
2. Letett vagy felvett állapotban, nyomja meg az **[OUT]** gombot, majd nyomja meg az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, így az „outgoing” ikon felvilan a kijelzőn. Az **[OUT]** gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti a kimenő hívásokat és ezeknek a hívásoknak az időtartamát. Nyomja meg az **[OUT]** gombot az egyes kimenő hívások megvizsgálásához, a **[DEL]** gomb segítségével pedig törölheti azokat (Ha a **[DEL]** gombot több, mint 3 másodpercig nyomva tartja, akkor az összes tárolt kimenő hívószám törlődik).

3. [BACK] - Visszahívás

A telefonkészüléket felvéve vagy kihangosított állapotban, nyomja meg a **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, hogy kiválassza a kívánt hívásazonosítót (CID), vagy nyomja meg az **[OUT]** gombot, hogy megkeresse a kívánt visszahívandó számot, majd nyomja meg a **[BACK]** gombot, hogy tárcsázza azt.

4. A bejövő hívószám ellenőrzése és törlése [DEL]

A bejövő hívószám ellenőrzése:

1. Nyomja meg a **[DOWN]** gombot, így a legutóbbi CID hívószámot jeleníti meg először.
2. Nyomja meg az **[UP]** gombot, így a legrégebbi CID hívószámot jeleníti meg először.
3. Ha nem tartozik bejegyzés az új hívószámra vonatkozóan, a „NEW” jelzés világít a kijelzőn. Ha talál egy ellenőrizetlen hívószámot, a „NEW” jelzés villog a kijelzőn. A CID üzenet törlése: Az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gomb használatával megtalálhatja a számot, amit törölni akar, majd a **[DEL]** gomb egyszeri megnyomásával törölheti azt. Ha az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gomb megnyomása után a **[DEL]** gombot több mint 3 másodpercig nyomva tartja, az összes bejövő hívószám törlődik.

5. [R] funkció

A telefonkészüléket felvéve vagy kihangosított állapotban, nyomja meg az **[R]** gombot, hogy gyorsan letegye és felvegye a telefont egyszerre.

6. [PAUSE] – szünet

Ha megnyomja a **[PAUSE]** gombot a tárcsázás során, a telefon vár 3,6 másodpercet, majd folytatja a tárcsázást.

7. [FLASH] funkció

A telefonkészüléket felvéve vagy kihangosított állapotban, a **[FLASH]** gomb megnyomása ugyanazt eredményezi, mintha gyorsan megnyomná egyszer a hívás kapcsolót.

8. [VOL] – hangerő

1. A kihangosított állapotban, nyomja meg a **[VOL]** gombot, hogy beállítsa a hangszóró hangerejét. A telefon két hangerőszintet biztosít a kihangosításhoz.
2. A telefonkészülék letett állapotban nyomja meg a **[VOL]** gombot, így az LCD kijelzőn a „ring vol 04” jelzés látszik, majd nyomja meg az **[UP]** vagy a **[DOWN]** gombot, hogy beállítsa a csengetés hangerejét. Ezután nyomja meg a **[SET]** gombot, hogy megerősítse. A telefon négy hangerőszintet biztosít.