

CSATORNALISTA FRISSÍTÉSE HUMAX DIGI+IV **SD** TÍPUSÚ BELTÉRI EGYSÉGEN

1 A távirányítón található „Menu” gomb segítségével lépünk be a beltéri egység menüjébe!

2 Válasszuk ki a lehetőségek közül az „Üzembe helyezés” menüpontot, majd nyomjunk egy „OK” gombot!



3 A felugró ablakba gépeljük be a négy számból álló **jelszavunkat!** (Alap esetben 0000)

4 A „Kézi keresés” sorra állva a távirányító segítségével nyomjunk egy „OK” gombot!



- 5** A „**Frekvencia**” értékét a távirányító segítségével állítsuk **378000**-ra!
A „**Szimbólumsebesség**” pedig a 6900-as ****** és a „**Konstelláció**” 256 QAM értéken álljon!



A fent említett értékek beállítása után a távirányító segítségével a „**Keresés**” gombra nyomjunk egy „**OK**”-t!

A keresés végeztével az új csatornák elérhetővé válnak a csatornalistában.

- *Digitális közszolgálati csatornák esetében a keresést 6000-es értékkel szükséges lefuttatni!
- **Százhalombattán az érték minden esetben 6000 legyen!