

KÁBELES CSATORNAKIOSZTÁS

LAKÓHELY: BUDAPEST

TÍPUS: DIGITÁLIS

CSATORNÁK:

ATV	362.00 MHz
DUNA WORLD HD	121.50 MHz
M1 HD	121.50 MHz
RTL KLUB	370.00 MHz
DUNA HD	121.50 MHz
ATV HD	354.00 MHz
M3	746.00 MHz
M5	135.50 MHz
ECHO TV	778.00 MHz
TV2	370.00 MHz
M5 HD	135.50 MHz
DUNA WORLD	128.50 MHz
M1	128.50 MHz
HÍR TV	362.00 MHz
TV2 HD	354.00 MHz
DUNA	128.50 MHz
VIASAT6	770.00 MHz
SOROZAT+	730.00 MHz
TLC	754.00 MHz
HUMOR+	754.00 MHz
AXN BLACK	746.00 MHz
STORY5	778.00 MHz
FILM+ HD	722.00 MHz
SUPERTV2	370.00 MHz
COOL TV HD	722.00 MHz
FILM CAFÉ	362.00 MHz
IZAURA	754.00 MHz
AXN WHITE	746.00 MHz
RTL KLUB HD	370.00 MHz
COMEDY CENTRAL	746.00 MHz
AMC	722.00 MHz
VIASAT3	354.00 MHz
SUPERTV2 HD	746.00 MHz
RTLII	730.00 MHz
D1 TV	114.50 MHz
STORY4	370.00 MHz
RTL GOLD	730.00 MHz
PARAMOUNT CHANNEL	730.00 MHz
HATOSCSATORNA	128.50 MHz
GALAXY	722.00 MHz
RTLII HD	722.00 MHz
PRIME	402.00 MHz
AXN	762.00 MHz
MOZI+	402.00 MHz

FILM+	362.00 MHz
RTL+	778.00 MHz
COOL TV	362.00 MHz
SPORT2	762.00 MHz
DIGI SPORT 2 HD	402.00 MHz
SPORT1	762.00 MHz
M4 SPORT HD	135.50 MHz
DIGI SPORT 1 HD	354.00 MHz
THE FISHING & HUNTING HD	738.00 MHz
EUROSPORT 2 HD	730.00 MHz
EUROSPORT	770.00 MHz
SPORT1 HD	762.00 MHz
THE FISHING & HUNTING	786.00 MHz
EUROSPORT HD	730.00 MHz
DIGI SPORT 3	402.00 MHz
DIGI SPORT 2	402.00 MHz
DIGI SPORT 3 HD	386.00 MHz
M4 SPORT	135.50 MHz
DIGI SPORT 1	354.00 MHz
EUROSPORT 2	770.00 MHz
VIASAT EXPLORE	362.00 MHz
DIGI LIFE	738.00 MHz
DOQ	762.00 MHz
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL	770.00 MHz
HISTORY	786.00 MHz
DISCOVERY CHANNEL	754.00 MHz
LIFE TV	778.00 MHz
VIASAT HISTORY	770.00 MHz
DIGI LIFE HD	738.00 MHz
NAT GEO WILD	786.00 MHz
DIGI WORLD	738.00 MHz
FIX TV	394.00 MHz
HISTORY HD	746.00 MHz
SPEKTRUM	778.00 MHz
VIASAT NATURE	394.00 MHz
NAT GEO WILD HD	394.00 MHz
CBS REALITY	786.00 MHz
DIGI ANIMAL WORLD	786.00 MHz
DIGI WORLD HD	738.00 MHz
NAT GEO HD	394.00 MHz
DA VINCI LEARNING	762.00 MHz
VIASAT NATURE-VIASAT HISTORY HD	402.00 MHz
DIGI ANIMAL WORLD HD	786.00 MHz
BBC EARTH	762.00 MHz
CHILI TV	754.00 MHz
TRAVEL CHANNEL	786.00 MHz
APOSTOL TV	410.00 MHz
FEM3	754.00 MHz
PAX TV	128.50 MHz
TV PAPRIKA	362.00 MHz

NICKELODEON	762.00 MHz
MINIMAX/C8	362.00 MHz
DUCKTV	786.00 MHz
CARTOON NETWORK	770.00 MHz
NICK JR.	746.00 MHz
MEGAMAX	386.00 MHz
KIWI TV	754.00 MHz
M2	128.50 MHz
BOOMERANG	778.00 MHz
DISNEY CHANNEL	778.00 MHz
M2 HD	121.50 MHz
MTV EUROPE	402.00 MHz
VIVA	394.00 MHz
MAGYAR SLÁGER TV	778.00 MHz
H!T MUSIC CHANNEL	770.00 MHz
MUZSIKA TV	730.00 MHz
MUSIC CHANNEL	770.00 MHz
ZENEBUTIK	754.00 MHz
VH1 EUROPE	394.00 MHz
MUSIC CHANNEL HD	386.00 MHz
RTL	386.00 MHz
DEUTSCHE WELLE	386.00 MHz
SAT 1	394.00 MHz
PRO TV INTERNATIONAL	394.00 MHz
TV5	778.00 MHz
BLOOMBERG TV	386.00 MHz
PRO7	770.00 MHz
SKY NEWS	362.00 MHz
TVE	778.00 MHz
RAI UNO	770.00 MHz
MEZZO	762.00 MHz
CNN	386.00 MHz
CCTV-4	386.00 MHz
16TV	410.00 MHz
9.TV	410.00 MHz
CENTRUM TV	410.00 MHz
TV10	410.00 MHz
TV18	410.00 MHz
DIGI INFÓ	114.50 MHz
TV 13	410.00 MHz
HEGYVIDÉK TV	410.00 MHz
HETI TV	410.00 MHz
XV. TV	410.00 MHz
RÁKOSMENTE TV	410.00 MHz
ESTV	410.00 MHz

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ CSATORNÁK:

DIGI FILM	378.00 MHz
HBO	378.00 MHz
HBO 2	378.00 MHz

HBO 3	378.00 MHz
CINEMAX	378.00 MHz
SUPERONE HD (23-05 VAGY 0-24)	370.00 MHz
SUPERONE SD (23-05 VAGY 0-24)	362.00 MHz

RÁDIÓK:

PETŐFI RÁDIÓ	128.50 MHz
BARTÓK RÁDIÓ	128.50 MHz
KOSSUTH RÁDIÓ	128.50 MHz